

CNPI







MODE Répéteur

Dans ce mode, le Routeur **NETIS N3** reproduit un signal Wifi déjà disponible. Le routeur sera placé à un endroit où on capte quand même le signale .

Connectez-vous au réseau wifi dont le non	n ressemble à netis_2.4G _	_XXXXXXXX ave	c le mot c	le passe pa	assword	l.
Ouvrez un navigateur (chrome) et saisissez l'I	JRL http://netis.cc					
Vous obtiendrez l'interface ci-dessous						
T	4					
Select Language (Auto)		5 Cliquez	sur ce bo	outon		
Configuration rapide						
Type de connexion		>	Π			
Internet				V1.6.1668	Fra	ançais ~
IP dynamique (DHCP)			WAN			
<u> </u>			Тур	e de connexion	Dynamic IP	
				Adresse MAC	bc:62:ce:7e:c	2:7d
Configuration sans fil	Cliquez sur ce bouton pour	Adresse IP		: 0.0.0.0		
	acceder aux parametres avancés		Masque de sous-réseau Passerelle par défaut		: 0.0.0.0 : 0.0.0.0	
SSID (2.4GHz) :						
netis_2.4G_7EC27C			DNS primai		: 0.0.0.0	
SSID (5GHz) :			C	NS secondaire	0.0.0.0	
netis_5G_7EC27C			S	tatut de liaison	Déconnecté	
Avancés :	▲ netis.cc/mobli	e_index.h1 1	÷ 📕		Connecte	r
O Désactiver O Activer						
Mot de passe :			¥ 🗕	Adresse MAC	bc:62:ce:7e:c	2:7c
				Adresse IP	192.168.1.25	4
(Veuillez entrer 8-63 caractères ASCII)	N3 V1.6.1668	Français	ique	de sous-réseau	255.255.255.	0
	Type WAN			Serveur DHCP	Activer (1	92.168.1.100-
	Type WAN : 🔘	Filaire	5.1.20	10)		
	Sans fil				Activer	
	Réglages WAN	Réglages WAN): netis 2.4G 7EC27C	
	Type de connexion : IP c	Type de connexion : IP dynamique (DHCP) > Mode Radio : Enregistrer Avancé http://www.netis-systems.com E-mail: info@netis-systems.com <			AD	L0270
	Enregistrer				AF	
	http://www.netis-systems.com E-				0	
						e (1
					~7	Sélectionne
						Sans fil ici



MODE Répéteur

Configuration à partir de votre smartphone



Votre routeur **NETIS N3** est Maintenant configuré en Mode Répéteur. Vous pouvez le déplacer à un endroit ou vous souhaitez étendre le signal.



MODE Répéteur

Configuration à partir de votre Ordinateur



Branchez le Router **NETIS N3** et mettez-le en marche



Branchez votre **PC** à l'un de ces Ports **RJ45** LAN1 / LAN2 / LAN3 / LAN4



Ouvrez un navigateur et saisissez l'URL: http://netis.cc

Vous obtiendrez l'interface ci-dessous

Sans fil 5G

▶ Transfert

Contrôle de la passante

			Advanced
		Configuration lapide	Français 🗸 🗸
	Type de conne	xion Internet	
	IP dynamique (DH	CP)	·
Internet		Allez à Advanced	
-			
			Quick Setup
1	N3	Type WAN	V1.6.1668
		Type WAN : Filaire O Sans fil	
Statut		Réglages WAN	
Réseau	u 🖌	Type de connexion : IP dynamique (DHCP)	
WAN	N		
LAN		Enregistrer Avance	
IDTA	1		Choisissez Sans fil
IPTV Rése	/		Choisissez Sans fil
IPTV Rése	/ ervation d'adresse le de		Choisissez Sans fil
://www i//www Mode fonct	/ ervation d'adresse le de tionnement		Choisissez Sans fil
p://www p://www fonct IPv6	V ervation d'adresse le de tionnement	6 Allez au menu Réseau puis au sous-menu WAN	Choisissez Sans fil



MODE Répéteur

Configuration à partir de votre Ordinateur



Recherchez le signal à répéter ou saisissez-le manuellement si vous le connaissez



Votre routeur **NETIS N3** est Maintenant configuré en Mode Répéteur. Vous pouvez le déplacer à un endroit ou vous souhaitez étendre le signal.